

Verarbeitungshinweise

Haftmörtel SILATERM - White 600

- (1) Haftmörtel vor dem Mischen **trocken durchrühren**
- (2) Mischen mit Wasser im **Verhältnis von 220-330 ml/1 kg** und durchrühren mit einem langsam drehenden Rührer (max. 500 U/min) bis eine homogene cremige Masse entsteht
- (3) Nach dem Mischen **3 Minuten** ziehen lassen und nochmal verrühren
- (4) Verarbeitung muss **innerhalb von 40 Minuten** erfolgen
- (5) Die zu bearbeitende Oberfläche sollte in einem Zug ohne Pause bearbeitet werden.

Verbrauch: ca. 25 kg/10 m²



Ofenputz SILATERM - Finish

- (1) Ofenputz vor dem Mischen **trocken durchrühren**
- (2) Mischen mit Wasser im **Verhältnis von 220-330 ml/1 kg** und durchrühren mit einem langsam drehenden Rührer (max. 500 U/min) bis eine homogene cremige Masse entsteht
- (3) Nach dem Mischen **4 Minuten** ziehen lassen und nochmal verrühren
- (4) Verarbeitung muss **innerhalb von 40 Minuten** erfolgen

Der Ofenputz sollte mind. **4-7 Tage** anbinden. Danach kann **langsam und schrittweise** angeheizt werden.

Verbrauch: ca. 20 kg/7 m²

